

GUIDE D'UTILISATION TÉLÉVISEUR à DEL*

* Les téléviseurs à DEL de LG n'utilisent que des écrans ACL avec rétroéclairage à DEL.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

50LN5100	47LN5200	32LN530B	32LN5310	32LN536B	42LN5400
55LN5100	50LN5200	32LN5300	47LN5310		47LN5400
	55LN5200	39LN5300	50LN5310		50LN5400
		42LN5300	55LN5310		55LN5400

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Conformez-vous toujours aux précautions suivantes pour éviter des situations dangereuses et assurer une performance optimale de votre appareil



AVERTISSEMENT/ MISE EN GARDE RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OLIVRIR



ΔΕΙΝ DE RÉDLURE LE RISOLIE D'ÉLECTROCUTION NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR I 'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR SE REPORTER AU PERSONNEL D'ENTRETIEN OUALIEIÉ

Le symbole d'éclair avec une flèche. dans un triangle équilatéral, a pour fonction d'alerter l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil et qui pourrait être d'une puissance suffisante pour causer une électrocution

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est concu pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT/MISE EN GARDE - AFIN DE RÉDUIRE LE RISOUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À I 'HUMIDITÉ.



A AVERTISSEMENT

Si vous ignorez le message d'avertissement, vous pourriez vous blesser gravement ou causer un accident ou un décès.



MISE EN GARDE

Si vous ignorez le message de mise en garde, vous pourriez vous blesser légèrement ou endommager le produit.



REMARQUE

Une lecture attentive de ce message avant utilisation vous permet de mieux comprendre le produit et de l'utiliser de facon sécuritaire.

Lisez ces directives. Conservez ces directives Sovez attentif à tous les avertissements Suivez toutes les directives



N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.



Nettovez uniquement avec un linge sec.



 Ne bloquez pas les orifices de ventilation. Installez le produit en respectant les directives du fabricant



 N'installez pas le produit près de sources de chaleur comme les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours et tout autre appareil (v. compris les amplificateurs) produisant de la chaleur



 Ne contournez pas la sécurité de la fiche polarisée ou de la mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, l'une d'elles étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame plus large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, consultez un électricien afin de faire remplacer la prise obsolète (peut varier selon le pays).



• Évitez d'appuyer fortement sur l'écran avec une main ou un objet pointu, comme un ongle, un crayon ou un stylo, et évitez d'égratigner l'écran.



 Protégez le cordon d'alimentation de manière à ce que les personnes ne marchent pas dessus et contre les pincements, particulièrement au niveau de la fiche, des prises de courant et à l'emplacement de sortie du cordon sur l'appareil.



 N'utilisez que les articles connexes ou accessoires recommandés par le fabricant.





 Utilisez uniquement avec un chariot, un pied, une fixation ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites preuve de prudence lors du déplacement du chariot et de l'écran, afin de prévenir les blessures causées par un basculement.



 Débranchez cet appareil pendant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.



• Laissez le personnel qualifié se charger de tous les services d'entretien. Faites appel à un fournisseur de services d'entretien lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, notamment si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, si une substance liquide a été déversée sur l'appareil, si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il cesse de fonctionner correctement ou a été échappé.



- N'insérez pas d'objet métallique ou conducteur dans le câble d'alimentation.
 Ne touchez pas l'extrémité du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché.
- Gardez le matériel anti-humidité et le matériel d'emballage en vinyle hors de la portée des enfants. Le matériel anti-humidité est dangereux pour la santé s'il est avalé. S'il est avalé par erreur, forcez le patient à vomir et rendez-vous à l'hôpital le plus proche. De plus, le matériel d'emballage en vinyle peut entraîner la suffocation. Gardez-le hors de la portée des enfants.

 AVERTISSEMENT relatif au cordon d'alimentation. (peut varier selon le pays) : ll est recommandé de brancher les appareils sur un circuit spécialisé, soit un circuit comportant une seule prise de courant qui alimente seulement cet appareil et ne comporte aucune prise supplémentaire ni aucun circuit de dérivation. Consultez la page des caractéristiques du présent quide d'utilisation pour vous en assurer. Ne branchez pas un trop grand nombre d'appareils dans une même prise d'alimentation c.a.: cela pourrait causer un incendie ou une électrocution. . Ne surchargez pas les prises de courant murales. Les prises de courant murales surchargées les prises de courant murales ou rallonges desserrées ou endommagées. les cordons d'alimentation éraillés ou endommagés et les revêtements. de fil fissurés sont dangereux. Chacune de ces conditions peut entraîner des chocs électriques ou provoquer un incendie. Examinez périodiquement le cordon de votre appareil, et si son apparence indique des dommages ou une détérioration. débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par une pièce de remplacement exacte auprès d'un fournisseur de services d'entretien autorisé. Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages physiques ou mécaniques. Veillez notamment à ce qu'il ne soit pas tordu, déformé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Soyez particulièrement attentif aux fiches, aux prises de courant murales et à l'emplacement de sortie du cordon sur l'appareil. Ne déplacez pas le téléviseur avec le cordon d'alimentation branché. N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou desserré. Assurezvous de saisir la fiche lorsque vous débranchez la prise d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le téléviseur.



 Avertissement - Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides. Ne touchez pas le téléviseur si vos mains sont mouillées. N'installez pas ce produit près d'objets inflammables comme de l'essence ou des chandelles, ni n'exposez le téléviseur directement à l'air climatisé.



 Le moniteur ne doit être exposé à aucune vaporisation ni éclaboussure, et vous devez éviter d'y poser des objets remplis de liquide, comme des vases (par exemple, sur des tablettes au-dessus de l'appareil).




Mise à la masse

(Sauf pour les appareils non mis à la terre.) Assurez-vous de brancher le fil de mise à la masse afin de prévenir tout risque d'électrocution (p. ex., un téléviseur doté d'une fiche c.a. à trois broches avec mise à la masse devrait être branché dans une prise électrique murale c.a. avec mise à la massel. Si la mise à la masse n'est pas possible, un électricien doit installer un disjoncteur de circuit pour la prise. Ne tentez pas de mettre l'appareil à la masse en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des canalisations de gaz.



- Tant que cet appareil est branché sur la prise de courant murale c.a., il n'est pas déconnecté de la source d'alimentation c.a. même s'il est mis hors tension.
- Ne pas tenter de modifier cet appareil d'aucune manière sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de LG Electronics. Une modification non autorisée pourrait annuler l'autorisation d'utiliser cet appareil.
- ANTENNES Mise à la masse d'antennes extérieures (peut varier selon le pays) : Si une antenne extérieure est installée. suivez les précautions ci-dessous. Un système d'antennes extérieures ne devrait pas se trouver à proximité des lignes aériennes d'électricité, d'autres éclairages électriques ou de circuits d'alimentation, ou à un endroit où il peut entrer en contact avec de telles lignes électriques ou de tels circuits d'alimentation, puisque des blessures graves. voire la mort, pourraient se produire. Assurezvous que le système d'antennes est mis à la terre, afin de fournir une certaine protection contre les surtensions et les accumulations de charge d'électricité statique. La section 810 du Code national de l'électricité (NEC) aux États-Unis fournit des renseignements relatifs à la procédure conforme de mise à la terre du mât et de la structure d'appui, du câble d'entrée à l'élément de sortie antenne. au format des fils de terre, à la position de l'élément de sortie antenne, au branchement des électrodes de masse, ainsi qu'aux exigences de mise à la masse de l'électrode.

Mise à la terre de l'antenne en vertu du code électrique national, ANSI/NFPA 70



Nettoyage

Lors du nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez l'appareil avec un linge doux pour éviter de le rayer. Ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur, car cela pourrait causer une électrocution. Ne nettoyez pas avec des produits chimiques comme de l'alcool les solvants et le benzène

Déplacement

Assurez-vous que l'appareil est hors tension, débranché et que tous les câbles ont été retirés. Deux personnes ou plus peuvent être requises pour porter les téléviseurs d'une certaine taille. N'appliquez aucune pression (provenant de vous-même ou d'un élément extérieur) sur le panneau avant du téléviseur.

Ventilation

Installez votre téléviseur à un endroit où la ventilation est suffisante. N'installez pas dans un espace confiné comme une bibliothèque. Ne couvrez pas ce produit d'un drap ou d'autres matériaux lorsqu'il est branché. N'installez pas à un endroit excessivement poussiéreux.

- Si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres odeurs provenant du téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de services autorisé.
- Évitez que le produit ne soit exposé à la lumière solaire directe.
- Ne touchez jamais cet appareil ou cette antenne pendant un orage.
- Lors du montage du téléviseur au mur, assurez-vous de ne pas le suspendre à l'aide du câble de signal ou d'alimentation se trouvant à l'arrière du téléviseur.
- Évitez de heurter l'appareil et assurez-vous qu'aucun objet ne tombe dans celui-ci ou n'entre en contact avec l'écran.
- Débranchement d'un appareil de l'alimentation principale

Débranchez la fiche de la prise électrique. La fiche doit être fonctionnelle en tout temps.

- Assurez-vous de ranger les accessoires (pile ou autre) dans un lieu sûr et hors de portée des enfants.
- Cet appareil fonctionne avec des piles. Il est possible que les règlements de votre communauté en matière d'environnement vous obligent à mettre ces piles au rebut en respectant certaines règles. Veuillez communiquer avec les autorités locales pour plus de renseignements sur la mise au rebut ou le recyclage des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- Ne court-circuitez pas les piles, ne les démontez pas et ne les laissez pas surchauffer.

Défauts de points

Un écran est un produit de haute technologie présentant une résolution de deux à six millions de pixels. Dans de rares cas, on pourrait voir de petits points sur l'écran lors du visionnement. Ces points sont des pixels désactivés ne nuisant pas à la performance et à la fiabilité du téléviseur.

Son produit

« Craquement » : un craquement survenant pendant le visionnement ou lors de l'arrêt du téléviseur est produit par une contraction thermique plastique causée par la chaleur ou l'humidité. Ce bruit est courant dans les produits où une déformation thermique est requise.

Bourdonnement de circuit ou de panneau électrique : un bruit très faible est produit par un circuit commutateur haute vitesse fournissant une grande quantité de courant pour faire fonctionner un appareil. Il varie selon l'appareil.

Ce son ne nuit aucunement à la performance ou à la fiabilité de l'appareil.

- Prenez soin de ne pas toucher aux ouvertures de ventilation. Lorsque le téléviseur fonctionne pendant de longues périodes, les ouvertures de ventilation peuvent devenir chaudes. Cela ne nuit aucunement à la performance de l'appareil et ne l'endommage pas.
- Si le téléviseur est froid au toucher, il peut y avoir un léger « sautillement » quand on l'allume. Cela est normal; le téléviseur n'est pas défectueux. Pendant quelques minutes, des défauts de points peuvent être visibles à l'écran, apparaissant comme de petites taches rouges, vertes ou bleues. Toutefois, ils ne produisent aucun effet indésirable sur la performance du téléviseur. Évitez de toucher l'écran ACL ou de mettre vos doigts dessus pendant une longue période de temps. Cela pourrait produire un effet de distorsion à l'écran.

Prévention des images fantômes ou rémanentes sur l'écran de votre téléviseur







- Une image figée à l'écran pendant de longues périodes peut causer une image fantôme et endommager définitivement votre écran. Ce phénomène n'est pas couvert par la garantie.
- Si le format d'image de votre téléviseur est réglé sur 4:3 pendant une période prolongée, il est possible qu'une image rémanente apparaisse dans la zone propre à ce format.
- Pour éviter tout problème d'image rémanente, évitez de laisser une image fixe affichée à l'écran pendant des périodes prolongées (2 heures ou plus pour les écrans ACL, 1 heure ou plus pour les téléviseurs à plasma).

Pour les États-Unis et le Canada

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RÉGLEMENTATION FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B imposées par le paragraphe 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (pour s'en assurer, il suffit d'éteindre et de rallumer l'appareil), l'utilisateur est invité à essaver de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit électrique distinct de celui qui alimente le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télé qualifié pour vous aider.

Cet appareil est conforme aux limites imposées par le paragraphe 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable. Les modifications dans la fabrication de cet appareil qui ne sont pas expressément approuvées par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE À L'INTENTION DES INSTALLATEURS DE RÉSEAUX CÂBLÉS

Nous désirons attirer l'attention des installateurs de réseaux câblés sur l'article 820-40 du Code national de l'électricité (NEC) concernant la mise à la terre de tels réseaux, et en particulier sur le fait que le câble doit être relié à l'installation de mise à la terre du bâtiment aussi près que possible de son point d'entrée.

Renseignements supplémentaires du manuel

Affichage du guide d'utilisation

Le guide d'utilisation est un fichier au format PDF, fourni sur un CD. Installez l'application Adobe Acrobat Reader pour afficher le guide d'utilisation sur votre PC.

- 1 Insérez le CD fourni. La page Web s'affiche automatiquement.
- 2 Cliquez sur Guide d'utilisation sur la page Web.
- 3 Consultez le quide d'utilisation.



• Si la page Web ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur l'icône Poste de travail, puis cliquez sur LG et **index.html** pour afficher le guide d'utilisation.

LICENCES

Les licences prises en charge peuvent différer selon le modèle. Pour plus de renseignements sur les licences, visitez le site www.la.com.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

AVIS CONCERNANT LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site http://opensource.lge.com.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les clauses de non-garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com. Cette offre est valable pendant les trois (3) années suivant la date d'achat du produit.

TABLE DES MATIÈRES

2	DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
	IMPORTANTES

6 Renseignements supplémentaires du manuel

7 LICENCES

7 AVIS CONCERNANT LES

8 TABLE DES MATIÈRES

9 PROCÉDURE D'INSTALLATION

9 ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

- 9 Déballage
- 11 Pièces et touches
- 12 Soulèvement et déplacement du téléviseur
- 13 Installation du téléviseur
- 13 Fixation du support
- 14 Montage sur une table
- 16 Montage mural
- 17 Gestion des câbles

18 ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

- 18 Raccordement à une antenne ou au câble
- 19 Connexion à un récepteur HD, à un lecteur DVD ou à un magnétoscope
- 19 Connexion HDMI
- 20 Connexion à un téléphone cellulaire
- 21 Connexion composante
- 22 Connexion composite
- 23 Connexion à un PC
- 23 Connexion HDMI
- 24 Connexion d'un système audio
- 24 Connexion audio optique numérique
- 25 Branchement d'un dispositif USB

26 TÉLÉCOMMANDE

28 VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION

28 Allumer le téléviseur pour la première

29 CARACTÉRISTIQUES

32 DÉPANNAGE

34 CONFIGURATION DE L'APPAREIL DE COMMANDE EXTERNE



REMARQUES -

- Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.
- L'afficheur (OSD) de votre téléviseur peut différer légèrement de l'illustration du présent manuel.
- Les menus et options disponibles peuvent différer en fonction des sources que vous utilisez
- De nouvelles fonctionnalités pourraient être ajoutées à ce téléviseur dans le futur.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

- 1 Ouvrez l'emballage et assurez-vous que tous les accessoires sont présents.
- Pixez le support au téléviseur
- 3 Branchez un appareil externe sur le téléviseur.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Déballage

Vérifiez le contenu de votre boîte pour les articles suivants. S'il manque des accessoires, communiquez avec le détaillant local où vous avez acheté le produit. Les illustrations du présent guide peuvent différer du produit et de l'article réels.




/ MISE EN GARDE -

- Afin de garantir la sécurité et la durée de vie de l'appareil, n'utilisez pas d'éléments non approuvés.
- Tout dommage ou blessure causé par l'utilisation d'un élément non approuvé n'est pas couvert par la garantie.
- Sur certains modèles, la fine pellicule apposée sur l'écran fait partie du téléviseur et il ne faut pas la retirer.




REMARQUES


- Les articles fournis avec votre produit peuvent varier selon le modèle.
- Les caractéristiques du produit ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis, pour refléter la mise à niveau des fonctions du produit.
- Pour que la connexion soit optimale, les connecteurs des câbles HDMI et des dispositifs USB devraient avoir un rebord de moins de 10 mm (0,39 pouce) d'épaisseur et de moins de 18 mm (0,7 pouce) de largeur.
- Si le câble ou la clé USB ne rentre pas dans le port USB de la télé, servez-vous d'un câble de rallonge compatible USB 2.0.



*A \leq 10 mm (0,39 pouce) *B \leq 18 mm (0,7 pouce)




Télécommande et piles (AAA) (Voir p. 26)



Guide d'utilisation, manuel sur CD



Cordon d'alimentation



Corps du support et base du support (Voir p. 13)



Vis de support 3 EA, P5 x 25 (Voir p. 13)



Vis de support 4 EA, M4 x 14 (Voir p. 13)






Vis de fixation sur table (Voir p. 14)



Serre-câbles (Voir p. 17)

Pièces et touches



Touches	Description
♦ / ♥ (∧ / ∨)	Parcourt les chaînes enregistrées.
+ / - (+ / -)	Règle le volume.
♦ (OK ⊙)	Accepte l'option de menu sélectionnée ou confirme une entrée.
S (SETTINGS)	Permet d'accéder aux menus principaux ou d'enregistrer votre sélection et de quitter les menus.
(INPUT →)	Change de source d'entrée.
ම (එ/)	Allume l'appareil ou le met hors tension.

¹ Capteur intelligents - Les capteurs intelligents ajustent la qualité et la luminosité de l'image en fonction de l'environnement immédiat.

Soulèvement et déplacement du téléviseur

Lorsque vous désirez déplacer ou soulever le téléviseur, lisez tout d'abord ce qui suit pour éviter d'égratigner ou d'endommager le téléviseur, ainsi que pour effectuer un transport sécuritaire sans égard au type et à la taille du téléviseur.




MISE EN GARDE

- Évitez de toucher à l'écran, puisque cela pourrait causer des dommages à celui-ci.
- Ne déposez pas la partie avant du produit directement sur le sol. Cela pourrait endommager l'écran.
- Il est recommandé de déplacer le téléviseur en utilisant la boîte ou le matériel d'emballage dans lequel a été livré le téléviseur à l'origine
- Avant de déplacer ou de soulever. le téléviseur débranchez le cordon. d'alimentation et tous les câbles
- Lorsque vous manipulez le téléviseur, vous devriez l'orienter pour que l'écran ne soit pas de votre côté, pour éviter de l'endommager.



• Tenez fermement le haut et le bas du cadre du téléviseur. Assurez-vous de ne pas tenir la partie transparente, le haut-parleur ou la grille de haut-parleur du téléviseur.



- Lorsque vous transportez un téléviseur de grande dimension demandez l'aide d'au moins une autre personne
- Lorsque vous transportez un téléviseur dans vos mains, tenez-le tel qu'il est montré dans l'illustration suivante



- Lorsque vous transportez le téléviseur, évitez de l'exposer à des chocs ou à des vibrations excessives
- Lorsque vous transportez le téléviseur maintenez-le à la verticale, ne le tournez iamais sur le côté et ne le penchez pas à gauche ou à droite

Installation du téléviseur

Vous pouvez installer votre télé sur un mur ou la fixer au support si vous souhaitez la placer sur un meuble ou un système audio-vidéo.

Fixation du support

Si vous ne montez pas le téléviseur au mur, suivez les directives ci-dessous pour fixer le support.




MISE EN GARDE -


- Pour fixer le support au téléviseur, placez l'écran face vers le bas sur une table ou sur une surface plane matelassée afin de le protéger contre les ravures.
- Assurez-vous que les vis sont vissées complètement. (Si elles ne sont pas vissées assez solidement, le téléviseur peut basculer vers l'avant, après avoir été installé.)
- Ne pas serrer les vis trop fortement, sinon elles peuvent s'user et se relâcher.



REMARQUE -


• Avant d'installer la télé sur une fixation murale, retirez son support.





Montage sur une table

- Soulevez et inclinez le téléviseur dans sa position verticale sur une table
 - Laissez un espace de 10 cm (4 pouces) (minimum) entre le mur et le téléviseur pour une ventilation adéquate



2 Raccordez le cordon d'alimentation à une prise murale

🔨 MISE EN GARDE –


 Ne placez pas le téléviseur près ou sur des sources de chaleur, car cela peut causer un incendie ou d'autres dommages.

Fixation du téléviseur à une table

(Pour 50I N5100, 47/50I N5200, 32I N530B. 32/39/421 N5300, 32/47/501 N5310, 321 N536B. 42/47/50I N5400)

Fixez le téléviseur à une table pour l'empêcher de basculer vers l'avant et de causer des dommages et des blessures

Montez le téléviseur sur une table, puis insérez et serrez la vis fournie à l'arrière du support.






AVERTISSEMENT -

 Pour empêcher le téléviseur de basculer. celui-ci devrait être attaché solidement au mur ou au plancher, conformément aux instructions d'installation. Le fait de renverser, secouer ou basculer le téléviseur peut causer des blessures.

Utilisation du système de sécurité Kensington (facultatif)

Le connecteur du système de sécurité Kensington se trouve à l'arrière du téléviseur. Pour de plus amples renseignements sur l'installation et l'utilisation de ce système, reportez-vous au manuel fourni avec le système de sécurité Kensington ou visitez le site Web http://www.kensington.com.

Connectez le câble du système de sécurité Kensington au téléviseur et à une table.




REMARQUE

 Le système de sécurité Kensington est facultatif. Vous pouvez obtenir des accessoires auprès de votre détaillant local.

Fixation du téléviseur à un mur (facultatif)

(Selon le modèle)



- 1 Insérez et serrez les boulons à œil ou les supports et les boulons à l'arrière du téléviseur.
 - Si des boulons sont insérés dans les emplacements des boulons à œil, retirez tout d'abord les boulons.
- 2 Fixez les supports de fixation murale au mur à l'aide des boulons. Alignez les boulons à œil à l'arrière du téléviseur et les emplacements correspondants sur la fixation murale.
- 3 Attachez les boulons à œil aux supports de fixation murale à l'aide d'une corde solide. Assurez-vous d'installer la corde pour qu'elle soit horizontale relativement à une surface plane.



MISE EN GARDE

 Assurez-vous que les enfants ne grimpent pas sur le téléviseur et ne se suspendent pas à celui-ci.




REMARQUES -

- Utilisez une plateforme ou un meuble qui est suffisamment solide et large pour soutenir le téléviseur de manière sécuritaire.
- Les supports, les boulons et les cordes sont facultatifs. Vous pouvez obtenir des accessoires auprès de votre détaillant local.

Montage mural

Une fixation murale ontionnelle peut être utilisée pour fixer votre téléviseur I.G. Consultez votre fournisseur local afin de trouver une fixation murale qui correspond aux normes VESA de votre modèle de téléviseur. Fixez soigneusement le support de fixation murale au dos de votre téléviseur. Installez-le à un mur solide qui est perpendiculaire au sol. Si vous fixez le téléviseur à d'autres matériaux de construction, veuillez contacter le personnel qualifié pour installer la fixation murale. Des directives détaillées seront comprises avec la fixation murale. Nous vous recommandons d'utiliser une fixation murale de marque LG.



Assurez-vous d'utiliser les vis et les fixations murales qui répondent aux normes VFSA. Les dimensions standards des trousses de fixation. murale sont données au tableau suivant

Modèle	32LN530B 32LN5300 32LN5310 32LN536B	39LN5300 42LN5300 42LN5400
VESA (A x B)	200 x 100	200 x 200
Vis standard	M4	M6
Nombre de vis	4	4
Fixation murale (facultatif)	LSW130B	LSW230B MSW240

Modèle	50LN5100 55LN5100 47LN5200 50LN5200 55LN5200	47LN5310 50LN5310 55LN5310 47LN5400 50LN5400 55LN5400
VESA (A x B)	400 × 400	
Vis standard	M6	
Nombre de vis	4	
Fixation murale (facultatif)	LSW430B MSW240	

acultatif)
}
∃



MISE EN GARDE -

- Débranchez tout d'abord l'alimentation, puis déplacez ou installez le téléviseur. Sinon. cela pourrait causer une électrocution.
- Si vous installez le téléviseur sur un plafond. ou un mur incliné, il pourrait tomber et causer de graves blessures. Utilisez une fixation murale autorisée par LG et communiquez avec votre détaillant local ou du personnel qualifié.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait endommager le téléviseur et annuler votre garantie
- Utilisez les vis et les fixations murales. qui répondent aux normes VFSA. Tout dommage ou blessure résultant d'un usage abusif ou de l'utilisation d'un accessoire inapproprié n'est pas couvert par la garantie.




REMARQUES -


- Utilisez les vis qui sont répertoriées dans la liste des caractéristiques applicables aux vis de norme VESA.
- La trousse de la fixation murale comprend un manuel d'installation et les pièces nécessaires.
- Le support de fixation murale est en option. Vous pouvez obtenir des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant
- La longueur des vis peut varier selon la fixation murale. Assurez-vous d'utiliser la longueur appropriée.
- Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au manuel livré avec la fixation murale

Gestion des câbles

1 Installez le serre-câbles comme illustré



2 Regroupez et fixez les autres câbles à l'aide du serre-câbles.



 Ne déplacez pas le téléviseur en le tenant par le serre-câbles, ce qui peut le briser, causer des blessures et endommager le téléviseur.

ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

Vous pouvez brancher différents appareils sur la télé. Sont pris en charge les récepteurs HD, les lecteurs DVD, les magnétoscopes, les systèmes audio, les dispositifs de stockage USB, les ordinateurs les consoles de jeu et d'autres périphériques externes. Pour plus d'information sur la connectivité. consultez le manuel fourni avec chaque appareil




REMARQUES

- Si vous enregistrez un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur de DVD ou d'un magnétoscope. assurez-vous de brancher le câble de signal télévisé au téléviseur par l'intermédiaire de l'enregistreur ou du magnétoscope. Pour en savoir davantage sur l'enregistrement, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique connecté.
- Les branchements de l'appareil externe peuvent différer légèrement des illustrations de ce manuel.
- Connectez les appareils externes au téléviseur indépendamment de l'ordre du port TV.
- Si vous branchez une console de jeu au téléviseur, utilisez le câble fourni avec la console
- Pour en savoir plus, consultez le quide d'utilisation correspondant.

Raccordement à une antenne ou au câble

Raccordez le téléviseur à une antenne, au câble ou à un terminal de câblodistribution pour regarder la télévision en vous référant à ce qui suit. Les illustrations peuvent différer des articles réels et l'utilisation d'un câble RF est facultative





MISE EN GARDE

 Assurez-vous de ne pas plier le fil de cuivre du câble RF



 Terminez tous les raccordements entre les appareils, puis connectez le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation afin d'éviter des dommages à votre téléviseur.



REMARQUES

- Servez-vous d'un dispositif d'aiguillage des signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.
- Pour plus d'information sur la connexion à une antenne ou au câble, visitez le site http://lgknowledgebase.com. Effectuez une recherche sur les antennes.
- Codecs audio DTV pris en charge: MPEG, Dolby Digital.

Connexion à un récepteur HD, à un lecteur DVD ou à un magnétoscope

Reliez un récepteur HD, un lecteur DVD ou un magnétoscope au téléviseur, puis sélectionnez le mode d'entrée approprié.


Connexion HDMI

La connexion HDMI est la meilleure qui soit.

Transmet les signaux audio et vidéo numériques d'un appareil externe vers le téléviseur. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble HDMI. comme indiqué sur l'illustration suivante.



- Utilisez le modèle de câble HDMI™ haute vitesse le plus récent avec fonction CEC (Consumer Flectronics Control)
- Les câbles HDMI™ haute vitesse sont testés afin de transmettre un signal HD jusqu'à 1080p et plus.
- Formats audio HDMI pris en charge : Dolby Digital, PCM (jusqu'à 192 kHz, 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz) -> Le codec DTS n'est pas pris en charge.



Connexion à un téléphone cellulaire


(Pour LN5200, LN530B, LN5300, LN5310, LN5400 séries)

L'interface mobile haute définition MHL (Mobile High-Definition Link) assure la transmission des signaux audiovisuels numériques depuis les cellulaires vers les téléviseurs.



REMARQUES -

- Branchez le téléphone cellulaire sur le port d'entrée HDMI IN 2 (MHL) pour afficher l'écran du téléphone sur le téléviseur.
- Cette opération n'est possible qu'avec les téléphones compatibles MHL.
- Certains téléphones cellulaires compatibles MHL peuvent être commandés à l'aide de la télécommande de la télé.
- Un câble MHL passif est requis pour raccorder le téléviseur et un téléphone cellulaire.
- Débranchez le câble MHI du téléviseur si :
 - la fonction MHI est désactivée:
 - votre appareil mobile est entièrement chargé en mode veille.




Téléphone cellulaire

Connexion composante

Transmet les signaux audio et vidéo analogiques d'un appareil externe vers le téléviseur. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble composante, comme indiqué sur l'illustration suivante.



- Si les câbles ne sont pas correctement branchés, l'image risque de s'afficher en noir et blanc ou les couleurs peuvent être déformées
- Assurez-vous que chaque câble est branché sur la borne de la couleur correspondante.




Magnétoscope / Lecteur DVD / Lecteur Blu-Ray / Câblosélecteur HD

Connexion composite

Transmet les signaux audio et vidéo analogiques d'un appareil externe vers le téléviseur. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble composite, comme indiqué sur l'illustration suivante.



- Si vous possédez un magnétoscope mono, branchez son câble audio dans la prise AUDIO L/MONO du téléviseur.
- Assurez-vous que chaque câble est branché sur la borne de la couleur correspondante.



Magnétoscope / Lecteur DVD / Lecteur Blu-Ray / Câblosélecteur HD


Connexion à un PC



REMARQUES -

- Pour une qualité d'image optimale, nous vous conseillons d'utiliser une connexion HDMI sur votre téléviseur.
- Selon votre carte graphique, il est possible que le mode DOS ne fonctionne pas si vous utilisez un câble HDMI à DVI
- En mode PC, il peut y avoir du bruit associé à la résolution, au motif vertical, au contraste ou à la brillance. Si vous observez du bruit, changez la résolution de la sortie PC, changez la fréquence de rafraîchissement, ou réglez la brillance et le contraste dans le menu IMAGE pour obtenir une image nette.
- Les formes des ondes des sources de synchronisation sont distinctes pour les fréquences horizontale et verticale
- Selon votre carte graphique, il est possible que certains réglages de résolution ne permettent pas le positionnement correct de l'image sur l'écran.
- Si vous utilisez un câble DVI à HDMI pour PC, vous devez utiliser un haut-parleur externe pour le son de l'ordinateur.

Connexion HDMI



Connexion d'un système audio

(Pour I N5100, I N5200, I N530B, I N5300, I N5310, I N5400 séries)


Vous pouvez utiliser un système audio externe plutôt que les haut-parleurs du téléviseur.

Connexion audio optique numérique

Transmet le signal audio optique numérique du téléviseur vers un appareil externe. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble audio optique, comme indiqué sur l'illustration suivante.




- Ne regardez pas à l'intérieur du port de sortie optique, car le faisceau laser qu'il émet pourrait endommager votre vision.
- La fonction audio avec ACP (Audio Copy Protection) peut bloquer la sortie audio numérique.



Système audio numérique


Branchement d'un dispositif USB

Connectez un dispositif de stockage USB, comme une clé USB à mémoire flash, un disque dur externe ou un lecteur de carte mémoire USB au téléviseur.




TÉLÉCOMMANDE


Les descriptions données dans le présent manuel font référence aux touches qui se trouvent sur la télécommande. Veuillez lire le présent manuel attentivement et utiliser le téléviseur correctement. Pour changer les piles, ouvrez le couvercle de leur compartiment et insérez des piles (AAA de 1,5 volt) en faisant correspondre les bornes ① et ② à ce qui figure sur l'étiquette à l'intérieur du compartiment, puis remettez le couvercle en place. Le non-respect des polarités de la pile pourrait causer l'explosion de la pile ou une fuite et entraîner un incendie, des blessures corporelles ou un risque de polluer l'environnement. Pour retirer les piles, suivez le processus d'installation à l'envers.



• N'utilisez pas une combinaison de piles usées et neuves, ce qui pourrait endommager la télécommande.

Cette télécommande fonctionne par lumière infrarouge. Assurez-vous d'orienter la télécommande vers le capteur de télécommande du téléviseur.





PICTURE

Permet de changer le mode de l'image.

INFO ①

Affiche des données sur le programme en cours.

COUND

Permet de modifier le mode audio.

SETTINGS

Permet d'accéder aux menus principaux.

Q.MENU

Permet d'accéder au menu rapide.

Touches de navigation (haut / bas / gauche / droite)
Permettent de faire défiler les menus ou les options.

OK

Sélectionne des menus ou des options et confirme votre choix.

◆ BACK (Retour)

Retourne au niveau précédent.

EXIT

Supprime tout le texte affiché à l'écran et permet de retourner au contenu télé.

(S)MPLINK

Permet d'accéder aux dispositifs audio-vidéo connectés au téléviseur; ouvre le menu SIMPLINK.

SLEEP

Permet de régler le délai avant que le téléviseur s'éteigne.

Touches de contrôle (■, ▶, Ⅱ, ◄◄, ▶▶)

Commandent les appareils compatibles avec SIMPLINK (USB, SIMPLINK).

Touches de couleur

Permettent d'accéder à diverses fonctions de certains menus.

(:: Rouge, :: Vert, :: Jaune, ::: Bleu)

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION

Allumer le téléviseur pour la première fois

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois. l'écran Réglage initial apparaît. Sélectionnez une langue et personnalisez les réglages de base.

- Raccordez le cordon d'alimentation à une prise d'alimentation
- 2 En mode d'attente, appuvez sur la touche de mise sous tension de la télécommande pour allumer le téléviseur.
 - L'écran Réglage initial apparaît si vous allumez le téléviseur pour la première fois.



REMARQUE

- Vous pouvez également accéder à l'écran Réglage initial en sélectionnant OPTION dans le menu principal.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour personnaliser vos réglages de téléviseur selon vos préférences.

Langage (Language) л

Permet de sélectionner la langue d'affichage

Réglage mode

Permet de sélectionner Résidentiel pour un environnement domestique.

Réglage temporel

Permet de sélectionner le fuseau horaire et l'heure avancée.

Syntonisation auto

Recherche et enregistre automatiquement les chaînes disponibles.



REMARQUES -

- Pour afficher des images de la meilleure qualité pour votre environnement domestique, sélectionnez Résidentielle.
- Le réglage Démo en magasin est approprié pour un environnement commercial.
- Si vous sélectionnez Démo en magasin, les réglages par défaut de ce mode seront rétablis dans un délai de 5 minutes.

4 Lorsque les réglages de base sont terminés. appuvez sur la touche OK



REMARQUES -

- Si vous ne terminez pas le réglage initial, il sera affiché chaque fois que vous allumez le téléviseur
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une longue période.
- 5 Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur la touche de mise hors tension de la télécommande

CARACTÉRISTIQUES

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison des mises à niveau des fonctions des produits.

Alimentation		AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz	
Système télévisuel		ATSC, NTSC-M, 64 et 256 QAM	
Programmation		VHF 2-13, UHF 14-69, DTV 2-69, CATV 1-135, CADTV 1-135	
Impédance de l'antenne externe		75 Ω	
Conditions	Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C	
d'utilisation	Humidité de fonctionnement	Moins de 80 %	
	Température de stockage	De - 20 °C à 60 °C	
	Humidité de stockage	Moins de 85 %	

MODÈLES		32LN530B (32LN530B-UA) 32LN5300 (32LN5300-UB) 32LN5310 (32LN5310-UB)	39LN5300 (39LN5300-UB)	
		(32LN536B-UB)		
	Avec support	738 x 497 x 207 (mm)	894 x 587 x 236 (mm)	
Dimensions		29,0 x 19,5 x 8,1 (pouces)	35,1 x 23,1 x 9,2 (pouces)	
(L x H x P)	Sans support	738 x 449 x 79 (mm)	894 x 537 x 79,0 (mm)	
		29,0 x 17,6 x 3,1 (pouces)	35,1 x 21,1 x 3,1 (pouces)	
Poids	Avec support	7,0 kg (15,4 livres)	9,7 kg (21,3 livres)	
	Sans support	6,4 kg (14,1 livres)	8,6 kg (18,9 livres)	
Valeur courante / Consommation électrique		1,3 A / 80 W	1,5 A / 100 W	

MODÈLES		42LN5300 (42LN5300-UB)	
	Avec cupport	968 x 629 x 236 (mm)	
Dimensions	Avec support	38,1 x 24,7 x 9,2 (pouces)	
(L x H x P)	Sans support	968 x 579 x 79 (mm)	
		38,1 x 22,7 x 3,1 (pouces)	
Poids	Avec support	10,7 kg (23,5 livres)	
Polas	Sans support	9,6 kg (21,1 livres)	
Valeur courante / Consommation électrique		1,6 A / 110 W	

			47LN5200 (47LN5200-UB)
MODÈLES		42LN5400 (42LN5400-UA)	47LN5310 (47LN5310-UB)
			47LN5400 (47LN5400-UA)
	Avec support	968 x 629 x 236 (mm)	1 080 x 694 x 264 (mm)
Dimensions		38,1 x 24,7 x 9,2 (pouces)	42,5 x 27,3 x 10,3 (pouces)
(L x H x P)	Sans support	968 x 579 x 79 (mm)	1 080 x 642 x 80,5 (mm)
		38,1 x 22,7 x 3,1 (pouces)	42,5 x 25,2 x 3,1 (pouces)
Poids	Avec support	10,7 kg (23,5 livres)	14,7 kg (32,4 livres)
	Sans support	9,6 kg (21,1 livres)	13,4 kg (29,5 livres)
Valeur courante / Consommation électrique		1,1 A / 110 W	1,3 A / 130 W

MODÈLES		50LN5100 (50LN5100-UB)	55LN5100 (55LN5100-UB)
		50LN5200 (50LN5200-UB)	55LN5200 (55LN5200-UB)
		50LN5310 (50LN5310-UB)	55LN5310 (55LN5310-UB)
		50LN5400 (50LN5400-UA)	55LN5400 (55LN5400-UA)
	Avec support	1 136 x 727 x 264 (mm)	1 250 x 790 x 297 (mm)
Dimensions		44,7 x 28,6 x 10,3 (pouces)	49,2 x 31,1 x 11,6 (pouces)
(L x H x P)	Sans support	1 136 x 673 x 82,1 (mm)	1 250 x 737 x 79,1 (mm)
		44,7 x 26,4 x 3,2 (pouces)	49,2 x 29,0 x 3,1 (pouces)
Poids	Avec support	15,6 kg (34,3 livres)	21,2 kg (46,7 livres)
	Sans support	14,2 kg (31,3 livres)	19,1 kg (42,1 livres)
Valeur courante / Consommation électrique		1,4 A / 140 W	1,6 A / 160 W

Prise en charge du mode HDMI (PC)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 x 350	31,468	70,09
720 × 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1 024 x 768	48,363	60,00
1 360 x 768	47,712	60,015
1 152 x 864	54,348	60,053
1 280 x 1 024	63,981	60,02
1 920 x 1 080	67,50	60,00

Pour 50/55LN5100, 47/50/55LN5200, 32/39/42LN5300, 32/47/50/55LN5310, 42/47/50/55LN5400

Prise en charge du mode HDMI (DTV)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 480p	31,47	59,94
720 X 460p	31,50	60,00
1 200 v 720	44,96	59,94
1 280 x 720p	45,00	60,00
4 000 4 000	33,72	59,94
1 920 x 1 080i	33,75	60,00
	26,97	23,976
	27,00	24,00
1 020 v 1 000	33,71	29,97
1 920 x 1 080p	33,75	30,00
	67,432	59,94
	67,50	60,00

Information sur la connexion à un port composante

Ports composantes du téléviseur	Y	Рв	P _R
---------------------------------	---	----	----------------

Ports de sortie vidéo du lecteur de DVD	Υ	P _B	P _R
	Υ	B-Y	R-Y
	Υ	Cb	Cr
	Υ	Pb	Pr

Mode composante pris en charge

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 480i	15,73	59,94
720 X 4801	15,73	60,00
700 400	31,47	59,94
720 x 480p	31,50	60,00
1 280 x 720p	44,96	59,94
	45,00	60,00
4.000 4.000	33,72	59,94
1 920 x 1 080i	33,75	60,00
	26,97	23,94
	27,00	24,00
1 920 x 1 080p	33,71	29,97
	33,75	30,00
	67,432	59,94
	67,50	60,00

DÉPANNAGE

Général

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	 Vérifiez le capteur de télécommande sur le téléviseur et réessayez. Vérifiez qu'aucun n'obstacle n'empêche la communication entre l'appareil et la télécommande. Vérifiez que les piles fonctionnent et qu'elles sont correctement insérées (à A, à).
Le téléviseur ne produit ni d'image ni de son.	Vérifiez que le téléviseur est allumé. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise murale. Vérifiez que la prise murale fonctionne en y branchant d'autres appareils.
L'image s'affiche lentement à la mise sous tension du téléviseur.	L'image est mise en sourdine durant le processus de démarrage du produit. Ceci est normal. Si l'image n'apparaît toujours pas au bout de quelques minutes, débranchez le téléviseur pendant 30 secondes et réessayez. Si l'image n'apparaît toujours pas, communiquez avec votre centre de service local autorisé.
Impossible de connecter un appareil externe.	Reportez-vous à la rubrique Aperçu des connexions et branchez un appareil externe.
Le téléviseur s'éteint brusquement.	Vérifiez les réglages de commande de l'alimentation. Il y a peut-être eu une coupure de courant. Vérifiez si la fonction de mise en veille automatique a été activée dans les réglages Heure. Reportez-vous à la rubrique Arrêt différé. En l'absence de signal, le téléviseur s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes d'inactivité. (Selon le modèle)

Audio

Problème	Solution		
Aucun son alors que l'image s'affiche.	 Appuyez sur VOL + ou Vérifiez que le son n'a pas été mis en sourdine en appuyant sur MUTE. Essayez de changer de chaîne. Il y a peut-être un problème provenant de la diffusion. Vérifiez que les câbles audio sont correctement branchés. 		
Pas de son en provenance d'un des haut-parleurs	Réglez l'option Équilibre dans le menu.		
Le téléviseur émet un son inhabituel.	Les variations du niveau d'humidité ou de la température ambiante peuvent provoquer des bruits inhabituels lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.		

Vidéo

Problème	Solution
L'image s'affiche en noir et blanc ou la couleur est de piètre qualité.	 Réglez les couleurs dans le menu. Espacez suffisamment le téléviseur des autres produits électroniques. Essayez de changer de chaîne. Il y a peut-être un problème au niveau de la diffusion.
Des lignes horizontales ou verticales apparaissent ou l'image est floue.	Assurez-vous qu'aucun appareil ou outil électrique ne provoque d'interférences.
Des lignes ou stries apparaissent sur l'image.	Vérifiez l'antenne ou orientez-la correctement.
Des images fantômes apparaissent lorsque le téléviseur s'éteint.	Des pixels ont peut-être été endommagés si une image fixe est restée affichée pendant une période prolongée. Activez un économiseur d'écran pour éviter d'endommager les pixels.
Le téléviseur est sous tension mais l'écran est extrêmement sombre.	Réglez la brillance et le contraste dans le menu.
Le message « Aucun signal » s'affiche à l'écran	 Vérifiez que le câble transmettant le signal relie bien le téléviseur aux autres appareils. Vérifiez que la bonne source d'entrée est sélectionnée en appuyant sur INPUT.
Des taches noires apparaissent à l'écran.	 Plusieurs pixels rouges, verts, blancs ou noirs peuvent apparaître à l'écran. Ceci est attribuable aux caractéristiques du panneau. Ceci est normal.
L'écran est décalé.	 Réglez la position dans le menu Image. Vérifiez que la résolution de la carte vidéo et la fréquence sont prises en charge par le téléviseur. Si la fréquence n'est pas prise en charge, réglez-la sur la résolution recommandée à l'aide des réglages d'affichage de l'appareil externe.
Des lignes minces apparaissent en arrière-plan.	Vérifiez les branchements du câble vidéo.
La réception de certaines chaînes est mauvaise.	 Essayez de changer de chaîne. Il y a peut-être un problème au niveau de la diffusion. Le signal de la chaîne peut être faible. Réorientez l'antenne dans la bonne direction. Assurez-vous qu'aucun appareil ou outil électrique ne provoque d'interférences.

CONFIGURATION DE L'APPAREIL DE COMMANDE **EXTERNE**

Pour obtenir des renseignements sur la configuration du dispositif de commande externe, visitez le www.lg.com.



Le mode d'emploi complet, qui contient la description des fonctions avancées de ces téléviseurs LG, se trouve sur le CD-ROM en version électronique. Pour le lire, vous devez ouvrir les fichiers sélectionnés à l'aide d'un ordinateur muni d'un lecteur de CD-ROM.

Les numéros de modèle et de série sont situés au dos ou sur le côté du téléviseur. Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin de service.

MODÈLE ____ NUMÉRO DE SÉRIE

Centre d'information à la clientèle LG

Pour toute question ou commentaire. accédez à www.lg.com ou appelez :

1-888-542-2623 CANADA

1-800-243-0000 États-Unis, résidentiel 1-888-865-3026 États-Unis, commercial

Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com



Ce produit est conforme aux normes ENERGY STAR lorsque le « réglage d'usine par défaut (résidentiel) » est ENERGY STAR sélectionné. Modifier les réglages

d'usine par défaut ou activer d'autres fonctionnalités augmente la consommation d'énergie qui pourrait alors dépasser les limites de la qualification Energy Star.



MANUEL D'UTILISATION

CONFIGURATION DE L'APPAREIL DE COMMANDE EXTERNE

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

CODES CLÉS

· Cette fonction n'est pas offerte sur tous les modèles.

Code (hexa)	Fonction	Remarque	Code (hexa)	Fonction	Remarque
00	CH +, PR +	Touche R/C	45	Q. menu	Touche R/C
01	CH -, PR -	Touche R/C	4C	Liste, - (ATSC seulement)	Touche R/C
02	Volume +	Touche R/C	53	Liste	Touche R/C
03	Volume -	Touche R/C	5B	Sortie	Touche R/C
06	> (Touche de direction / Flèche droite)	Touche R/C	61	Bleu	Touche R/C
07	< (Touche de direction / Flèche gauche)	Touche R/C	63	Jaune	Touche R/C
08	Mise sous tension	Touche R/C	71	Vert	Touche R/C
09	Sourdine	Touche R/C	72	Rouge	Touche R/C
0B	Source	Touche R/C	79	Ratio / Allongement	Touche R/C
0E	SLEEP	Touche R/C	91	AD (Audio Description)	Touche R/C
0F	TV, TV/RAD	Touche R/C	7A	Guide de l'utilisateur	Touche R/C
10 - 19	Touches numériques 0 à 9	Touche R/C	7C	Smart / Home	Touche R/C
1A	Q.View / Flashback	Touche R/C	7E	SIMPLINK	Touche R/C
1E	FAV (chaînes préférées)	Touche R/C	8E	▶► (avance rapide)	Touche R/C
20	Texte (Télétexte)	Touche R/C	8F	◀ (retour arrière)	Touche R/C
21	T. Opt (option Télétexte)	Touche R/C	AA	Info	Touche R/C
28	RETOUR	Touche R/C	AB	Guide de programmes	Touche R/C
30	Mode AV (audio/vidéo)	Touche R/C	В0	► (Lecture)	Touche R/C
39	Sous-titres	Touche R/C	B1	■ (Arrêt / Programme en direct)	Touche R/C
40	Λ (Touche de direction / Flèche haut)	Touche R/C	BA	II (Figer l'image / Ralenti / Pause)	Touche R/C
41	V (Touche de direction / Flèche bas)	Touche R/C	BD	• (REC)	Touche R/C
42	Mes applications	Touche R/C	DC	3D	Touche R/C
43	Menu / Paramètres	Touche R/C	9F	App (Application) / *	Touche R/C
44	OK / Enter	Touche R/C			

^{*} Le code clé 4C (0x4C) est disponible sur les modèles ATSC/ISDB, qui utilisent un canal majeur/mineur. (Modèles vendus en Corée du Sud, au Japon, en Amérique du Nord, en Amérique latine, à l'exception de la Colombie)

CONFIGURATION DE L'APPAREIL DE COMMANDE EXTERNE

• Les illustrations peuvent ne pas correspondre tout à fait à votre téléviseur.


Branchez la prise d'entrée de l'adaptateur USB/Série RS-232C sur un appareil de commande externe (comme un ordinateur ou un système de commande audio-vidéo) pour commander les fonctions du produit de façon externe.

Remarque: Le type de port de contrôle sur la télé peut varier selon les modèles.

- * Veuillez noter que tous les modèles ne prennent pas en charge ce type de connexion.
- * Câble non fourni.

Adaptateur USB/Série avec câble USB

Type USB




- Téléviseur LG compatible avec l'adaptateur USB/Série à puce PL2303 (Réf. fabricant : 0x0557, Réf. produit : 0x2008) qui n'est ni fabriqué ni fourni par LG.
- · Vous pourrez l'acquérir auprès de distributeurs spécialisés en informatique professionnelle.

RS-232C avec câble RS-232C (ancienne génération)

Type de prise téléphone

- Vous devez disposer du câble de type sortie casque/RS-232 pour établir la connexion entre votre ordinateur et le téléviseur, comme indiqué dans le manuel.
- * Pour les autres modèles, brancher sur le port USB.



 Ce type de connexion ne peut être utilisé que pour les modèles suivants : 55/47/39LN5450-UA, 55/50/47/42LN5400-UA, 42/39/32LN5300-UA, et 37/32LN530B-UA.





 Ce type de connexion ne peut être utilisé que pour les modèles suivants : 42/50PN4500-UA, 50/60PN5300-UF, 50/60PN6500-UA, et 60PN6550-UA.

Ordinateur du client

Configurations RS-232C

Configurations à 3 broches (non standard)





Identité télé

Pour définir le numéro d'identité, voir la section « Correspondance avec les données réelles » page 6.

- 1. Appuyez sur **PARAMÈTRES** pour accéder aux menus principaux.
- 2. Appuyez sur les touches de navigation pour faire défiler l'affichage jusqu'à OPTION et appuyez sur OK.
- 3. Appuyez sur les touches de navigation pour RÉGLER L'IDENTITÉ TÉLÉ et appuyez sur OK.
- 4. Choisissez un numéro d'identité en faisant défiler l'affichage vers la gauche ou la droite et sélectionnez **FERMER**. La plage de réglage s'étend de 1 à 99.
- 5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **EXIT**.

Paramètres de communication

• Débit en baud : 9 600 b/s (UART) • Bit d'arrêt : 1 bit

Longueur de données : 8 bits
Code de communication : Code ASCII
Parité : Aucune
Utilisez un câble croisé (inversé).

Liste de référence des commandes

(selon le modèle)

	COMMAND1	COMMAND2	DATA (Hexadécimal)		COMMAND1	COMMAND2	DATA (Hexadécimal)
01. Mise hors tension	k	а	00	13. Équilibre	k	t	00 à 64
02. Allongement	k	С	(Voir p. 7)	14. Température de couleur	х	u	00 à 64
03. Sourdine écran	k	d	(Voir p. 7)	15. ISM Méthode (uniquement pour téléviseurs plasma)		p	(Voir p. 8)
04. Sourdine volume	k	е	00 à 01	16. Économie d'énergie	j	q	00 à 05
05. Réglage du volume	k	f	00 à 64	17. Commandes de syntonisation	m	а	(Voir p. 9)
06. Contraste	k	g	00 à 64	18. Canal (Programme) ajouter/ supprimer (sauter)	m	b	00 à 01
07. Brillance	k	h	00 à 64	19. Touche	m	С	Code clé
08. Couleur	k	i	00 à 64	20. Contrôle rétroéclairage Commande de la luminosité du panneau	m	g	00 à 64
09. Teinte	k	j	00 à 64	21. Sélection d'entrée (principale)	х	b	(Voir p. 10)
10. Netteté	k	k	00 à 32	22. 3D (modèles 3D uniquement)	Х	t	(Voir p. 11)
11. Sélection de l'afficheur	k	I	00 à 01	23. 3D étendu (modèles 3D uniquement)	х	V	(Voir p. 11)
12. Télécommande Mode verrouillage	k	m	00 à 01				

^{*} Remarque:En cas de fonctionnement par connexion USB (par exemple DivX ou EMF), les commandes ne sont pas exécutées et sont traitées comme erronées (« NG »), sauf la mise sous tension (ka) et les touches (mc).

Protocole de transmission / réception

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1]: Première commande du téléviseur (j, k, m ou x).

[Command 2] : Deuxième commande du téléviseur.

[Set ID] : Vous pouvez choisir à l'aide de cette fonction le numéro d'identité du moniteur dans le

menu Option. La plage de réglage est de 1 à 99. Si vous sélectionnez « 0 », chaque

appareil connecté est commandé.

* L'identité télé est indiquée sous forme décimale (1 à 99) dans le menu et sous forme

hexadécimale (0x0 à 0x63) dans le protocole de transmission/réception.

[DATA] : Pour transmettre la commande de données (hexadécimales). Transmet les données « FF »

pour lire l'état de la commande.

[Cr] : Retour de chariot – code ASCII « 0x0D »

: Espace – code ASCII « 0x20 »

Accusé de réception OK

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* Le téléviseur transmet un accusé de réception (ACK) basé sur ce format en cas de réception de données normales. À ce moment, si les données sont en mode de lecture, les données d'état actuelles sont indiquées. Si les données sont en mode d'écriture, elles sont retournées à l'ordinateur.

Accusé de réception d'erreur

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Le téléviseur transmet un accusé de réception (ACK) basé sur ce format en cas de réception de données anormales provenant de fonctions non viables ou d'erreurs de communication.

Données 00 : Code illégal

Correspondance avec les données réelles (Hexadecimal → **Decimal**)

- * Lorsque vous saisissez les [data] au format hexadécimal, veuillez consulter la table de conversion suivante.
- * La commande de syntonisation des canaux (ma) utilise une valeur hexadécimale à 2 octets ([data]) pour sélectionner le numéro du canal.

```
00 : Étape 0 32 : Étape 50 (Identité télé 50) FE : Étape 254
01 : Étape 1 (Identité télé 1) 33 : Étape 51 (Identité télé 51) FF : Étape 255
...

0A : Étape 10 (Identité télé 10) 63 : Étape 99 (Identité télé 99) 01 00 : Étape 256
...

0F : Étape 15 (Identité télé 15) C7 : Étape 199 27 0E : Étape 9998
10 : Étape 16 (Identité télé 16) C8 : Étape 200 27 0F : Étape 9999
```

* Les commandes peuvent fonctionner de façon différente en fonction des modèles et du signal.

01. Mise sous tension (commande : k a)

▶ Pour commander la mise hors tension du téléviseur.

Transmission [k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Données 00 : Hors tension

Accusé de réception [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

► Indique la mise sous tension. (Ne fonctionne que si le téléviseur est allumé.)

Transmission [k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Accusé de réception [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * De la même façon, si d'autres fonctions transmettent des données « FF » basées sur ce format, la rétroaction de données d'accusé de réception présente l'état de chaque fonction.
- 02. Allongement (commande : k c) (taille de l'image principale)
- ▶ Pour régler le format d'écran (format de l'image principale). Vous pouvez également régler le format de l'écran en utilisant l'option Allongement dans Q MENU ou dans le menu IMAGE.

Transmission [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Données 01 : Écran normal 07:14:9 (Europe, Colombie, (4:3)02 : Format Moven-Orient. Asie à panoramique l'exception de la Corée du Sud et du Japon) (16:9)04 : Zoom 09: Sur mesure 05: Zoom 2 0B : Largeur intégrale (sauf Amérique (Europe, Taïwan, Moyen-Orient, Chine, Hong Kong, latine Colombie Colombie uniquement) uniquement) 06 : Selon source / 10 à 1F : Zoom cinéma 1 Original à 16

Accusé de réception [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * À l'aide de l'entrée PC, vous pouvez modifier l'allongement de l'écran (16:9 ou 4:3).
- * Dans les modes DTV/HDMI/Composante (haute définition), l'option Sur Mesure est disponible.
- * Le mode panoramique peut fonctionner de façon différente selon les modèles. Il est compatible entièrement avec le mode DTV et partiellement avec le mode ATV.
- 03. Sourdine écran (commande : k d)
- ▶ Pour activer/désactiver la sourdine d'écran.

Transmission [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Données 00 : Sourdine d'écran désactivée (Image activée)
Sourdine vidéo désactivée

- 01 : Sourdine d'écran activée (Image désactivée)
- 10 : Sourdine vidéo activée.

Accusé de réception [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Si seule la sourdine vidéo est activée, le téléviseur affichera l'afficheur. Toutefois, si la sourdine d'écran est activée, le téléviseur n'affichera pas l'afficheur.
- 04. Sourdine volume (commande : k e)
- Pour activer/désactiver la sourdine de volume. Vous pouvez également activer ou désactiver la sourdine à l'aide de la touche MUTE de la télécommande.

Transmission [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Données 00 : Sourdine volume activée (volume désactivé)

01 : Sourdine volume désactivée (Volume activé)

Accusé de réception [e][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

- 05. Réglage du volume (commande : k f)
- ▶ Pour régler le volume.

Vous pouvez également régler le volume à l'aide des touches de volume de la télécommande.

Transmission [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Données Min: 00 à Max.: 64

Accusé de réception [f][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

- 06. Contraste (commande : k g)
- Pour régler le contraste de l'écran. Vous pouvez également régler la netteté dans le menu IMAGE.

Transmission [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Données Min.: 00 à Max.: 64

Accusé de réception [g][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

- 07. Brillance (commande : k h)
- Pour régler la brillance de l'écran.
 Vous pouvez également régler la brillance dans le menu IMAGE.

Transmission [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Données Min.: 00 à Max.: 64

Accusé de réception [h][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

08. Couleur (commande : k i)

 Pour ajuster la tonalité de couleur de l'écran.
 Vous pouvez également régler la couleur dans le menu IMAGE.

Transmission [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Données Min.: 00 à Max.: 64

Accusé de réception [i][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

09. Teinte (commande : k j)

 Pour régler la teinte de l'écran.
 Vous pouvez également régler la teinte dans le menu IMAGE.

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Données Rouge: 00 à Vert: 64

Accusé de réception [j][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

10. Netteté (commande : k k)

Pour régler la netteté de l'écran. Vous pouvez également régler la netteté dans le menu IMAGE.

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Données Min.: 00 à Max.: 32

Accusé de réception [k][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

- 11. Sélection d'afficheur (commande : k l)
- Pour activer ou désactiver l'afficheur (affichage à l'écran) à l'aide de la télécommande.

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Données 01 : Afficheur 01 : Afficheur activé désactivé

Accusé de réception [I][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

- 12. Mode de verrouillage de la télécommande (commande : k m)
- ► Pour verrouiller la télécommande et les commandes du panneau avant du téléviseur.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Données 01 : Verrouillage 01 : Verrouillage activé désactivé

Accusé de réception [m][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

 Si vous n'utilisez pas la télécommande, utilisez ce mode.

Lorsque l'alimentation principale est déconnectée et reconnectée (débranchement et branchement, au bout de 20 à 30 secondes), le verrouillage de la commande externe est annulé.

- * En mode attente (DC désactivé par mise en arrêt ou commande « ka », « mc »), et si les touches sont verrouillées, le téléviseur ne s'allumera pas en appuyant sur le bouton de mise en marche de la télécommande ou du téléviseur.
- 13. Équilibre (commande : k t)
- Pour régler l'équilibre.
 Vous pouvez également régler l'équilibre dans le menu AUDIO.

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Données Min.: 00 à Max.: 64

Accusé de réception [t][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

- 14. Température de couleur (commande : x u)
- Pour régler la température de la couleur. Vous pouvez également régler la température de la couleur dans le menu IMAGE.

Transmission [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Données Min.: 00 à Max.: 64

Accusé de réception [u][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

- Méthode ISM (commande : j p) (téléviseur plasma uniquement)
- ▶ Pour régler la méthode ISM. Vous pouvez aussi régler la méthode ISM dans le menu OPTION.

Transmission [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Données : 02: Orbiter 08: Normal

20: Tracé couleur

Accusé de réception [p][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

- 16. Économie d'énergie (commande : j q)
- Pour réduire la consommation énergétique de votre téléviseur. Vous pouvez aussi régler l'option Économie d'énergie dans le menu IMAGE.

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Données

00 : Arrêt 01 : Minimum 02 : Moyen 03 : Maximum

04 : Auto

05 : Écran désactivé

* (selon le modèle)

Accusé de réception [q][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

17. Commandes de syntonisation (commande : m a)

- * Cette commande peut fonctionner de façon différente en fonction du modèle et du signal.
- Modèles vendus en Europe, au Moyen-Orient, en Colombie et en Asie, à l'exception de la Corée du Sud et du Japon
- Sélectionner les chaînes en fonction des numéros physiques suivants.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01] [][Data 02][Cr]

* Analogique terrestre/câble

[Data 00][Data 01] Données de canal Données 00 : Données de canal octet haut Données 01 : Données de canal octet bas - 00 00 à 00 C7 (décimale : 0 à 199)

Données 02 : Source d'entrée (analogique)

- 00 : télé terrestre (ATV)

- 80 : télé par câble (CATV)

* Terrestre numérique/câble/satellite

[Data 00][Data 01] Données de canal Données 00 : Données de canal haut Données 01 : Données de canal bas - 00 00 à 27 0F (décimale : 0 à 9 999)

Données 02 : Source d'entrée (numérique)

- 10 : télé terrestre (DTV)
- 20 : radio terrestre (Radio)
- 40 : télé par satellite (SDTV)
- 50 : radio par satellite (S-Radio)

- 90 : télé par câble (CADTV)

- a0 : radio par câble (CA-Radio)

* Exemples de commandes de syntonisation :

- Syntoniser la chaîne analogique terrestre (PAL) 10. Identité télé = Tout = 00
 Données 00 & 01 = Données de canal 10 = 00 10
 Données 02 = Télé analogique terrestre = 00
 Résultat = ma 00 00 0a 00
- 2. Syntoniser la chaîne numérique terrestre (DVB-T) 01. Identité télé = Tout = 00
 Données 00 & 01 = Données de canal 1 = 00 01
 Données 02 = Télé numérique terrestre = 10
 Résultat = ma 00 00 01 10
- 3. Syntoniser la chaîne satellite (DVB-S) 1000. Identité télé = Tout = 00 Données 00 & 01 = Données de canal 1000 = 03 E8 Données 02 = Télé numérique par satellite = 40 Résultat = ma 00 03 E8 40

Accusé de réception [a][][Set ID][][OK][Data 00] [Data 01][Data 02][x] [a][][Set ID][][NG][Data 00] [x]

- Modèles vendus en Corée du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique latine, à l'exception de la Colombie
- Pour syntoniser les chaînes en fonction des numéros physiques, majeurs ou mineurs suivants.

Transmission [m][a][][0][][Data00][][Data01] [][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

Les chaînes numériques possèdent un numéro de canal physique, majeur et mineur. Le numéro physique est le numéro de canal numérique réel, le numéro majeur est le numéro auquel le canal doit être assigné et le mineur correspond au souscanal. Comme le syntoniseur ATSC assigne automatiquement les chaînes au numéro majeur/mineur, le numéro physique n'est pas requis pour l'envoi d'une commande en mode numérique.

* Analogique terrestre/câble

Données 00 : Numéro de canal physique - Terrestre (ATV) : 02 à 45 (décimale : 2 à 69)

- Câble (CATV) : 01, 0E à 7D (décimale : 1, 14 à 125)

[Data 01 à 04] : Numéro de canal majeur/mineur

Données 01 & 02 : xx (non utilisé) Données 03 & 04 : xx (non utilisé)

Données 05 : Source d'entrée (analogique)

- 00 : télé terrestre (ATV)- 01 : télé par câble (CATV)

* Terrestre numérique/câble

Données 00 : xx (non utilisé)

[Data 01][Data 02]: Numéro de canal majeur Données 01: Données de canal octet haut Données 02: Données de canal octet bas - 00 01 à 27 0F (décimale: 1 à 9 999) [Data 03][Data 04]: Numéro de canal mineur Données 03: Données de canal octet haut Données 04: Données de canal octet bas

Données 05 : Source d'entrée (numérique)

- 02 : Télévision terrestre (DTV) Utiliser le numéro de canal physique
- 06 : Télévision par câble (CADTV) Utiliser le numéro de canal physique
- 22 : Télévision terrestre (DTV) Ne pas utiliser le numéro de canal physique
- 26 : Télévision par câble (CADTV) Ne pas utiliser le numéro de canal physique
- 46 : Câble (CADTV) Numéro de canal majeur uniquement (canal en une partie)

Deux octets sont disponibles pour chaque numéro de canal majeur et mineur mais seul l'octet bas (le second) est généralement utilisé (octet haut = 0).

- * Exemples de commandes de syntonisation :
- Syntoniser la chaîne analogique par câble (NTSC) 35. Identité télé = Tout = 00
 Données 00 = Données de canal 35 = 23
 Données 01 et 02 = Pas de majeur = 00 00
 Données 03 et 04 = Pas de mineur = 00 00
 Données 05 = Télé analogique terrestre par câble = 01
 Total = ma 00 23 00 00 00 00 01
- 2. Syntoniser la chaîne numérique terrestre (ATSC) 30-3. Identité télé = Tout = 00
 Données 00 = Physique inconnu = 00
 Données 01 et 02 = Le majeur est 30 = 00 1E
 Données 03 et 04 = Le mineur est 3 = 00 03
 Données 05 = Télé numérique terrestre = 22
 Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Accusé de réception [a][][Set ID][][OK][Data 00] [Data 01][Data 02][Data 03][Data 04][Data 05] [x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- · Modèles vendus au Japon
- ► Pour syntoniser les chaînes en fonction des numéros physiques, majeurs ou mineurs suivants.

Transmission [m][a][][0][][Data00][][Data01] [][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

* Terrestre numérique/câble/satellite

Données 00 : xx (non utilisé)

[Data 01][Data 02]: Numéro de canal majeur Données 01: Données de canal octet haut Données 02: Données de canal octet bas - 00 01 à 27 0F (décimale: 1 à 9 999)

[Data 03][Data 04]: Numéro de canal mineur (non utilisé sur satellite)

Data 03: Données de canal octet haut Data 04: Données de canal octet bas

Data 05 : Source d'entrée (numérique/satellite pour Japon)

- 02 : télé terrestre (DTV)

- 07 : BS (satellite de radiodiffusion)- 08 : CS1 (satellite de communication 1)

- 09 : CS2 (satellite de communication 2)

* Exemples de commandes de syntonisation :

1 Syntoniser la chaîne numérique terrestre (ISDB-T) 17-1. Identité télé = Tout = 00
Données 00 = Physique inconnu = 00
Données 01 & 02 = Le majeur est 17 = 00 11
Données 03 & 04 = Le mineur est 1 = 00 01
Données 05 = Télé numérique terrestre = 02
Total = ma 00 00 00 11 00 01 02

2. Syntoniser la chaîne 30 du satellite de radiodiffusion (ISDB-BS).
Identité télé = Tout = 00
Données 00 = Physique inconnu = 00
Données 01 et 02 = Le majeur est 30 = 00 1E
Données 03 & 04 = Non utilisé = 00 00
Données 05 = Télé par satellite BS = 07
Total = ma 00 00 00 1E 00 00 07

* Cette fonction peut varier d'un modèle à l'autre.

Accusé de réception [a][][Set ID][][OK][Data 00] [Data 01][Data 02][Data 03][Data 04][Data 05] [x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- 18. Ajout/Saut de programme (commande : m b)
- Pour sauter la chaîne (programme) actuelle la prochaine fois.

Transmission [m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Données 00 : Suppr.(ATSC,ISDB)/ 01 : Ajouter Sauter(DVB)

Accusé de réception [b][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

- Définir l'état du canal enregistré comme Suppr. (ATSC, ISDB)/sauter (DVB) ou ajouter.
- 19. Touche (commande: m c)
- ► Pour envoyer le code clé de télécommande IR.

 Transmission [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Données Code clé - Voir p. 2.

Accusé de réception [c][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

- 20. Commande rétroéclairage (commande : m g)
- Pour les téléviseurs ACL ou à DEL
- ▶ Pour contrôler le rétroéclairage.

Transmission [m][g][][Identité télé][][Data][Cr]

Données Min.: 00 à Max.: 64

Accusé de réception [g][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

Commande de la luminosité du panneau (commande: m g)

- · Téléviseur plasma uniquement
- ► Permet de contrôler la luminosité du panneau.

 Transmission [m][g][][Identité télé][][Data][Cr]

Données Min.: 00 à Max.: 64

Accusé de réception [g][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

- 21. Sélection de source (commande : x b) (Source image principale)
- ► Pour sélectionner la source d'entrée pour l'image principale.

Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Données

00: DTV 01: CADTV 02: DTV Satellite 10: ATV

ISDB-BS (Japon) 03: ISDB-CS1 (Japon) 04: ISDB-CS2 (Japon)

11: CATV

20: AV ou AV1 21: AV2

40: Composante1 41: Composante2

90: HDMI1 91: HDMI2 92: HDMI3 93: HDMI4

Accusé de réception [b][][Set ID][][OK/NG] [Data][x]

* Cette fonction peut varier en fonction du modèle et du signal.

22. 3D (commande : x t) (modèles 3D uniquement) (selon le modèle)

▶ Pour passer au mode 3D du téléviseur.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01] [][Data 02][][Data 03][Cr]

Données Structure

[Données 00] 00: 3D activée

01:3D désactivée 02:3D à 2D

03: 2D à 3D

[Données 01] 00: Haut et bas

01 : Côte à côte 02 : Échiquier

03 : Séquentiel image par image 04 : Entrelacement de colonnes 05 : Entrelacement de lignes

[Données 02] 00 : Droite à gauche

01: Gauche à droite

[Données 03] Rendu 3D (profondeur 3D): Min.:

00 - Max.: 14

(* transmission par code

hexadécimal)

- Si [Données 00] = 00 (3D activée), [Données 03] est ignorée.
- Si [Données 00] = 01 (3D désactivée) ou 02 (3D à 2D), [Données 01], [Données 02] et [Données 03] sont ignorées.
- Si [Données 00] = 03 (2D à 3D), [Données 01] et [Données 02] sont ignorées.
- * Toutes les options de 3D ([Data 01]) peuvent ne pas être disponibles selon le signal vidéo ou de diffusion.

[Données 00]	[Données 01]	[Données 02]	[Données 03]
00	0	0	Х
01	Х	Х	Х
02	Х	Х	Х
03	Х	Х	0

X : Non utilisé

Accusé de réception [t][][Set ID][][OK][Data00] [Data01][Data02] [Data03][x][t][][Set ID][][NG] [Data00][x]

- 23. E3D étendu (commande : x v) (modèles 3D uniquement) (selon le modèle)
- Pour modifier l'option 3D du téléviseur.

Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][] [Data 01][Cr]

[Data 00] option 3D

00 : Correction de l'image 3D

01: Profondeur 3D (le mode 3D n'est disponible qu'en mode manuel)

02: Point de visualisation 3D 06: Correction des couleurs 3D

07: Zoom son 3D

08: Vue d'image normale

09: Mode 3D (genre)

[Data 01] L'intervalle de cette valeur est définie pour chaque option 3D déterminée par [Data 00].

1) Si [Data 00] = 00 00 : Droite à gauche

01 : Gauche à droite

2) Si [Data 00] = 01, 02

Data Min: 0 - Max: 14 (*transmit by Hexadecimal code)

La plage de valeurs de données (0 - 20) modifie automatiquement la plage de visualisation (-10 - +10) (selon le modèle)

3) Si [Data 00] = 06, 07, 08

00 : Arrêt 01: Marche

4) Si [Data 00] = 09

00: Standard 01: Sport 02 : Cinéma 03 : Extrême

04: Manuel

Accusé de réception [v][][Set ID][][OK][Data00] [Data01][x] [v][][Set ID][][NG][Data00][x]

